



**¿Como puedo ver el
serial de mi pc?**

OPCIÓN 1

Debajo de tu pc se encuentra una etiqueta

Allí debes encontrar las siglas

S/N: O PC: SERIAL NUMBER:



El ejemplo de arriba es de una laptop LENOVO y el ejemplo debajo es de ASUS



Con esta información ya podrás colocarla en el formulario web de acta de entregas y continuar con el resto de los campos

De no poseer alguna etiqueta o información similar a lo explicado, se puede proceder al siguiente paso




TUTORIAL


TUTORIAL

OPCIÓN 2

Descarga este archivo que se encuentra en el siguiente enlace



1



2



Google Drive no puede analizar este archivo en busca de virus.
Este archivo es un ejecutable y podría dañar tu ordenador.
[Ver serial de tu pc.bat \(100\)](#)
[Descargar de todos modos](#)

3



4

Al intentar abrir algunos equipos solicitarán una pregunta de confirmación la cual debemos seleccionar presionando "mas informacion" y luego ejecutar de todas



En la opcion serialNumber podremos ver el numero serial del PC y luego copiar ese dato y llevarlo al campo correspondiente del formulario web

```
SerialNumber  
273ytp34
```

Al terminar de copiar cierra esta ventana

